





Plage de réglage :





Pour ajuster un déséquilibre : consulter la notice de paramétrage

ETRPE 3 PARAMÉTRER LA RÉGULATION EN TEMPÉRATURE

3A. Choix de la régulation sur air insufflé OU air extrait



3B. Réglage manuel de la température de consigne



ETRPE 4 ACTIVER UNE VITESSE DE VENTILATION ET PARAMÉTRER LES PLAGES DE FONCTIONNEMENT

4. Choix du mode SPEED ou CAL



Si vous avez choisi SPEED, allez sur section 4A. Si vous avez choisi CAL, allez sur section 4B.

4A. Si SPEED est choisi : valider la vitesse à laquelle vous souhaitez faire fonctionner la centrale



La centrale va démarrer immédiatement sur la vitesse choisie.

4B. Si CAL (calendrier) est choisi : paramétrer les plages de fonctionnement





4C. Si ALL est choisi : définir le profil de fonctionnement souhaité



-> Tous les jours de la semaine y compris le weekend seront remplis automatiquement selon le profil choisi.

Pour ajuster des créneaux horaires ou des jours, voir section 4D.



4D. Si DAY est choisi : définir la programmation journalière

Copier les plages de fonctionnement d'un autre jour :



Définir les vitesses de fonctionnement heure par heure :





4D1. Si COPY est choisi : sélectionner le jour que vous souhaitez copier

Par exemple si vous avez choisi « DAY 2 » en section 4B :

Paramétrage heure par heure, de 0 à 24h,

SUITE

ETRPE 4



4D2. Si CUSTOM est choisi : paramétrer chaque créneau horaire

par exemple : Choisir Sélectionner H 15 la vitesse le créneau pour le horaire créneau = SP2 = 16:00 - 17:00sélectionné **OU** don Pour sortir du menu CUSTOM

Après avoir terminé l'étape INITIALISATION, la centrale démarre selon les paramètres définis et in EldonE s'affiche pour vous dire que vous avez terminé cette étape.

Alarmes type A : arrête la centrale

Alarmes type B : informatives, ne modifient pas le fonctionnement de la centrale

Code alarme	Désignation	Туре	Auto Reset	Offset	Délais de prise en compte (sec)
1	Alarme défaut tension carte	А	Х		1
2	Thermostat incendie ou détecteur de fumée	А			3
3	Feu interne à la centrale	А			3
10	Pas de communication avec la télécommande	В	Х		3
20	Sonde d'insufflation, défaut de la sonde	А	Х		10
21	Sonde d'extraction, défaut de la sonde	А	Х		10
23	Sonde rejet, défaut de la sonde	А	Х		10
24	Sonde air neuf, défaut de la sonde	А	Х		10
25	Sonde anti gel, défaut de la sonde	А	Х		10
37	Alarme ventilateur d'insufflation	А			3
38	Alarme filtre d'insufflation	В	Х		600
47	Alarme ventilateur d'extraction	А			3
48	Alarme filtre d'extraction	В	Х		600
58	Alarme givre échangeur	В	Х		300
60	Basse température d'insufflation	В	Х	SP-5°C	600
61	Haute température d'insufflation	В	Х	SP+5°C	600
62	Basse température d'extraction	В	Х	SP-5°C	1 200
63	Haute température d'extraction	В	Х	SP+5°C	1 200
65	Batterie de chauffage électrique, réduction de puissance (sur débit d'air trop faible)	В	Х		300
71	Alarme bas débit d'insufflation (m ³ /h)	В	Х	SP-10%	600
72	Alarme haut débit d'insufflation (m ³ /h)	В	Х	SP+10%	600
73	Alarme bas débit d'extraction (m ³ /h)	В	Х	SP-10%	600
74	Alarme haut débit d'extraction (m ³ /h)	В	Х	SP+10%	600
75	Alarme basse pression dans conduit d'insufflation	В	Х	SP-20%	600
76	Alarme haute pression dans conduit d'insufflation	В	Х	SP+20%	600
77	Alarme basse pression dans conduit d'extraction	В	Х	SP-20%	600
78	Alarme haute pression dans conduit d'extraction	В	Х	SP+20%	600
111	Capteur de pression Insufflation, défaut de capteur	Α	Х		10
112	Capteur de pression Extraction, défaut de capteur	Α	Х		10
176	Alarme givre batterie eau chaude	Α	Х		3
176	Alarme givre batterie changeover, phase chauffage	Α	Х		3
177	Alarme givre batterie eau froide	Α	Х		3
177	Alarme givre batterie changeover, phase rafraîchissement	Α	Х		3
221	Batterie de dégivrage électrique, réduction de puissance (sur débit d'air trop faible)	В	Х		300
400	Servomoteur bypass bloqué	А			3
401	Alarme risque givre échangeur	В	Х		1
402	Alarme risque givre batterie eau chaude	В	Х		3
403	date et heure non définis	В	Х		3
404	Alarme timer filtres	В	Х		600
405	Alarme ordre batterie changeover phase chauffage (besoin de chaud mais ordre froid)	В	Х		10
406	Alarme ordre batterie changeover phase refroidissement (besoin de froid mais ordre chaud)	В	Х		10
520	Fichier de paramètres utilisateur UserParamsVEX400.txt non trouvé sur la clé	В	Х		1

 $\mathsf{SP} = \mathsf{setpoint} = \mathsf{consigne}$



#HealthyLiving