

GAZ Adaptation Ø 100 mm



FR Notice d'installation

1. Déposer un filet de Mastic Silicone sur l'Adaptation ci-jointe.

Ce joint doit être placé sur toute la périphérie et à l'emplacement indiqué sur le schéma ci-dessous. Ceci afin d'obtenir une parfaite étanchéité : une petite pourrait entraîner du bruit

2. Placer l'Adaptation dans le conduit Ø 100 mm (voir schéma).

3. Fixer l'adaptation avec 2 vis de Ø 4 mm.



ATTENTION : Compte tenu du poids de la BAZ (1 kg), vérifier la bonne tenue de cette fixation.

4. Installer la BAZ à l'intérieur et la fixer par les griffes prévues à cet effet.

