

**Boca y terminal****11034108****Pletina de obturación en rehabilitación para las bocas - Blanco**

Pletina de obturación

**Descripción producto**

Esta pletina permite adaptar la boca simple caudal Ø125 mm en un hueco Ø150 mm.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- se encaja sobre conducto de diámetro 150 mm.

**Argumentario referencia**

Cuellos

- Ø125 y Ø116 (junta Roll-In), Ø100 (junta de espuma): - Se encajan en las bocas sin cuello para realizar la conexión en conductos existentes de Ø125, Ø116 o Ø100 mm. - Compatibles con Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve.

- Ø80/100 y Ø80/125 (junta de labios): - Se encajan en las bocas Bahia Curve para realizar la conexión en conductos existentes de Ø100 y Ø125 mm. - Compatibles con Bahia Curve. Junta de estanqueidad de espuma

- Permite lograr la estanqueidad cuando la boca sin cuello está atornillada directamente sobre la pared. Se sitúa en el reverso de la boca, en la garganta prevista a tal efecto.

- Compatible con Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Pletina de rehabilitación

- Permite el montaje de las bocas sin cuello en manguitos deformados, conductos shunt u otros diámetros de cuello. 2 tipos de fijaciones: - con tornillos para Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve, - con garras para Bap'SI, Bahia Curve. Pletina de obturación

- Para atornillar en lugar de una boca antigua que no vaya a sustituirse con el fin de ocultar de manera limpia el hueco. Pletina de adaptación 150/125

- Permite adaptar una boca simple caudal de Ø125 en un hueco de Ø150.

- Compatible con Bap'SI simple caudal y Bahia Curve S. Para los modelos Bap'SI doble caudal y Bahia Curve L, optar por la pletina de rehabilitación. Anillo acústico

- Se instala en el conducto de Ø125 justo detrás de la boca para mejorar el aislamiento acústico entre viviendas. Se aconseja en cocinas abiertas sobre la sala de estar.

- Compatible con Bap'SI, Bap'SI twin y Bahia Curve. Reenvío de cordón

- Permite orientar el cordón cuando la boca doble caudal con cordón está fijada al techo.

- Compatible con Bap'SI, Bahia Curve.

**Características principales**

0